

# Activejet®

## ASH-0601S

Niszczarka



<b>Napięcie wejściowe AC</b>	230 V
<b>Typ rozdrabniania</b>	Rozdrabnianie taśmowe
<b>Szerokość robocza</b>	22 cm
<b>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</b>	Tak
<b>Bieg wsteczny</b>	Tak
<b>Niszczanie papieru</b>	Tak
<b>Niszczanie kart kredytowych</b>	Tak
<b>Rodzaj cięcia</b>	Proste cięcie
<b>Szerokość wejścia</b>	22 cm
<b>Rozmiary seri A ISO (A0... A9)</b>	A4
<b>Niszczanie spinaczy</b>	Nie
<b>Wymiary ścinek</b>	7.2 mm
<b>Pojemność kosza</b>	10 l
<b>Okienko</b>	Nie
<b>Cykl pracy</b>	2 min
<b>Niszczanie zszywek</b>	Nie
<b>Niszczanie płyt CD</b>	Nie
<b>Poziom bezpieczeństwa (papier)</b>	P-1
<b>Prędkość niszczenia</b>	3000 mm/min
<b>Wydajność rozdrabniania</b>	6 arkuszy

<b>Uchwyt(y)</b>	Nie
<b>Szerokość produktu</b>	142 mm
<b>Głębokość produktu</b>	326 mm
<b>Waga produktu</b>	1,5 kg
<b>Wysokość produktu</b>	320 mm
<b>Dodatkowe informacje</b>	Aby zachować wydajność i trwałość niszczarki, regularnie smaruj ją specjalnym olejem lub używaj papieru nasączonego olejem.
<b>EAN</b>	5901443108528